
# NOTICIAS TÉCNICAS

NOD. 7000





MOD. 7000

# Este manual foi doado por PY2WFG Wilson para ser scaneado e disponibilizado GRATUITAMENTE a toda a comunidade

Scaneado em cores, 300 DPI (é o maximo que minha maquina faz, nao me batam) em uma copiadora Lexmark X864de, imagens tratadas com o programa IRFANVIEW e pdf gerado com o Adobe Acrobat XI Pro, usando Clearscan

Eu scaneio, trato e disponibilizo manuais gratuitamente meramente pelo prazer de faze-lo. Caso voce queira ajudar com manuais, insumos e ate mesmo uma merrequinha pra ajudar na conta de luz e na manutenção da maquina, entre em contato pelo email alexandre.tabajara@gmail.com (tambem é pix)

Obrigado a todos que ajudaram ate aqui

Os sites onde esses scans podem ser encontrados:

- www.bama.org

- http://tabajara-labs.blogspot.com

- http://tabalabs.com.br/esquemateca

- https://datassette.org/

ATENÇÃO: AS PAGINAS EM BRANCO ESTAO EXATAMENTE COMO NO MANUAL. O OBJETIVO DE MANTE-LAS É VOCE PODER IMPRIMIR UM MANUAL IDENTICO AO ORIGINAL. NAO ESTÁ FALTANDO PAGINA NENHUMA NO MANUAL

Distribuição **GRATUITA**. Respeite o meu trabalho. São Paulo, Agosto de 2021

### - I N D I C E -

ASSUNTO	PÁGINA
Termo de Garantia Aviso de Segurança Aviso Importante Características Técnicas Diagrama em Blocos Apresentação	I I I III IV e V 1 2
Teoria de Funcionamento -Receptor	4
-Sintetizador de Frequência -Osciladores de Frequências Variáveis (VCO'S)	5
-Transmissor Circuitos de Controle Recepção Transmissão	6
-Temporizador	
-Proteção de sobre-tensão -Controle de Sintetizador -Mostradores Digitais	7
Programação de Canais	8
-Exemplo de Programação	9
Ajustes -Ajuste do Transmissor	12
Tensão de Correção de VCO Desvio de Modulação	13
Potência de RF	14
Potência de Transmissão	15
-Ajuste do Receptor Tensão de Correção do VCO	17
Medida de Sensibilidade para 12dB SINAD	18
Normas para Instalação -Equipamento FIXO ou MÓVEL -Inspeção Visual -Equipamento Fixo	20
Disposição Instalação	

ASSUNTO	PÁGINA
Verificação após instalação (FIXO) -Equipamento Móvel Disposição Instalação	21
Verificação após instalação (MÓVEL)	
Operação -Em recepção -Em transmissão	23
Descrição dos Comandos -Painel Dianteiro	24
-Painel Trazeiro	25
Roteiro para Manutenção -Transmissor Generalidades Amplificador de microfone e limitador	26
VCO Sintetizador	29
Seletor de canais	33
Comando de PTT em repouso (RX)	34
em transmissão (TX)	36
Alarme de sobre-tensão	38
OUT LOCK Excitador	40
Estágio Final Refletometro	41
-Receptor  Generalidades  Amplificador de áudio  Silenciador	44
Detetor-limitador de 2º conversão	45
Amplificadores e Filtros da 1º FI (45 MHz)	46

	<u> </u>
ASSUNTO	PÁGINA
Primeiro Misturador Amplificador dos Sinais de VCO Amplificador de RF	47
Esquema Elétrico do Receptor	49
Esquema Elétrico do Transmissor	50
Esquema Elétrico do Estágio Final	51
Esquema Elétrico do Display (até 9 canais)	52
Esquema Elétrico do Display (até 64 canais)	53
Esquema Elétrico do Seletor de Canais	54
Relação de componentes do Receptor (HA-1151)	55
Relação de componentes do Transmissor (HA-1152)	60
Relação de componentes do Sinalizador TX/RX (HA-1176)	67
Relação de componentes do Estágio Final (HA-1155)	68
Relação de componentes do Refletometro (HA-1156)	70
Relação de componentes do Decodificador de 9 canais (HA-1153)	71
Relação de componentes do Display para 9 canais (HA-1157)	72
Relação de componentes do Decodificador de 64 canais (HA-1177)	73
Relação de componentes dos Display's para 64 canais (HA-1175)	74
Relação de componentes do Seletor de canais (HA-1154)	75
Plaqueta de Identificação	76



#### - TERMO DE GARANTIA -

TELECOMUNICAÇÕES ''INTRACO'' INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE EUQIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE NO PRESENTE TERMO PASSA A CHAMAR-SE ''FABRICANTE'', DISCRIMINA PE LOS ÍTENS ABAIXO, SUA RESPONSABILIDADE PARA A GARANTIA QUE OFERECE AOS EQUIPAMENTOS FAIXA VHF MARCA ''INTRACO'' DE SUA FABRICAÇÃO:-

- 1º) Os equipamentos Fixos, Móveis e Acessórios incluíndo todas as suas peças e partes, são garantidos pelo FABRICANTE pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da emissão das Notas Fiscais.
- 2°) Dentro do prazo estabelecido no ítem "1", o FABRICANTE se compromete a substituir todos os componentes ou partes que, em condições normais de trabalhos, por eventuais defeitos venham a interromper o perfeito funcionamento dos equipamentos, arcando o COMPRADOR tão somente com as despesas abaixo:
  - a) Frete e Seguro (ída e volta) dos equipamentos até o posto de assistência técnica autorizado caso a instalação tenha sido contratada com o FABRI-CANTE ou seus representantes a base de empreitada.
  - b) Frete e Seguro (ída e volta) dos equipamentos até o posto de assistência técnica autorizado, mais despesas de mão-de-obra, caso a instalação tenha sido contratada com o FABRICANTE ou seus representantes à base de diária técnica.
- 3º) Após o vencimento do prazo estabelecido na presente GARANTIA o FABRICANTE 'ainda obriga-se a manter pelo prazo de 03 (três) anos estoque de componentes ou partes, de sua fabricação ou não, que sejam necessários para a manutenção dos equipamentos em uso.
- 4º) Vencida a GARANTIA o FABRICANTE fica a disposição para sua renovação por periodos iguais e sucessivos, mediante a cobrança da Taxa previamente estabelecida.
- 5º) Fica o COMPRADOR, obrigado a fornecer, os meios de transportes, alimentação e estadia para os técnicos visando o atendimento da instalação e assistência técnica no período de GARANTIA.
- 6°) Excluem-se da GARANTIA os seguintes casos:-
  - 6.1 Mau uso dos equipamentos por parte dos operadores.
  - 6.2 Danos causados por acidentes.
  - 6.3 Ligações inadequadas.
  - 6.4 Interveniência de técnicos não autorizados pelo FABRICANTE.
  - 6.5 Danos causados por deficiência da instalação.

### - AVISO DE SEGURANÇA -

O transceptor de VHF/FM descrito nesta NOTEC opera com corrente elevada. Deve-se evitar instalações precárias, fios descascados, conecções mal feitas, eliminando-se com isto possíveis centelhamentos que podem ocasionar graves incêndios.

O equipamento deve ser instalado em uma área relativamente livre para maior dissipação de calor e melhor acesso por parte do operador.

Quando o equipamento estiver em operação (transmissão) ev $\underline{i}$  te contatos com a antena o que pode ocasionar graves queimaduras, apesar da potência ser relativamente baixa.

#### "AVISO IMPORTANTE"

Os serviços de Telecomunicações em todo o Território Nacional, inclusive águas territoriais e espaço áereo, assim como nos lugares em que os pricípios e convenções internacionais lhes reconheçam extraterritorialidade, estão subordinados aos preceitos do Código Brasileiro de telecomunicações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 236, de 28-02-67.

Compete ao Ministério das Comunicações, através da Secretaria Geral (Orgão Normativo) e ao DENTEL - departamento Nacional de Telecomunicações (Orgão Executivo) disciplinar o uso de Telecomunicações em todo o Território Nacional.

Nos termos da Legislação em vigor , constitui crime punível, com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de Telecomunicações sem observância das disposições legais. Ainda as infrações administrativas são cominadas penas de advertência, multa, suspensão e cassação de permissão.

# - CARACTERÍSTICAS -

### - GERAIS -

Modelo	7000
Faixa de frequência	138 - 174 MHz
Tensão de alimentação	10,5 a 14,5 Vcc (nominal 12 Vcc)
Faixa de temperatura	- 10°C a + 60°C
	Recepção 1,7A (p/10W de saída de áudio)
Consumos (com 13,6 Vcc)	Transmissão 10A (p/50W de saída de RF)
	Repouso 0,15A máx. (com todas as opções)
Tipo de instalação:	FIXO(alimentação por meio de conversor 110/220 VAC - 50/60 Hz) MOVEL: Terrestre / Marítimo (alimentação direto da bateria)
Dimensões	60 x 198 x 300mm (alt./larg./prof.)
Peso	3.650 grs.
Números de canais	De 1 a 9 / 1 a 64.
Programação de canais	Através da memória PROM
Separação de canais	5, 10, 15, 20 e 25 KHz.
Espaçamento entre canais	20 MHz māximo
Tipo de operação	Simplex e semi-duplex
Impedância	50 Ohms nominal
Estabilidade de frequência	0,0005% - 0°C a 60°C (REF.: 25°C)

# - T R A N S M I S S O R -

Potência de saída Redução de potência	50W FIXO/MOVEL TERRESTRE  Continua até 5 W.
Rejeição de harmônicos	Melhor que 70dB
Ruído de FM	Melhor que 50dB psofométricos A 2/3 do desvio máximo
Tipo de modulação	16 KOF 3 EJN
Desvio máximo de modulação	+ 5 KHz
Resposta de áudio	+ 1 - 3dB em uma pré-ênfase de 6dB/oita va de 300 a 3000 Hz.
Distorção de áudio	Menor que 3% a 1 KHz com 2/3 de desvio máximo


Nível de entrada de áudio	150 a 200 mV para 2/3 do desvio máximo.

### - R E C E P T O R -

	Table   Tabl
SENSIBILIDADE	
a) 12dB SINAD	Melhor que 0,3μV
b) 20dB de silenciamento	Melhor que 0,4μV
SELETIVIDADE	
a) EIA SINAD	· 75dB
b) 20dB de silenciamento	Maior que 100dB a <sup>+</sup> 15 KHz.
INTERMODULAÇÃO	Melhor que - 70dB a ± 20 KHz
Rejeição de espúrios	Melhor que 85dB
Rejeição de imagem	Melhor que 70dB
Aceite de modulação	Melhor que ± 7 KHz.
Sensibilidade do silenciador	Melhor que 0,25µV ou 8dB SINAD
REJEIÇÃO DE RUÍDOS DE FM.	
a) Silenciado	Melhor que 80dB
b) Não silenciado	Melhor que 60dB
	+ 2 - 8dB em uma de-ênfase de 6dB/
Resposta de áudio	oitava de 300 à 3000 Hz.
Potência de áudio	10W em 8 Ohms.
Distorção de áudio	Menor que 5% a 2/3 de volume total.

# TRANSMISSOR (MARÍTIMO)

Potência de saída	1W e 25W Móvel Marítimo.
	·



O transceptor de VHF modelo 7000 foi desenovlvido para atender satisfatóriamente as condições peculiares ambientais de grandes centros urbanos .

A grande preocupação fundamental em seu desenvolvimento foi fazer com que em <u>UM ÚNICO</u> transceptor cobrisse a gama de até 20 MHz sem degeneração de suas características básicas ou legais.

O principal fator dessa ampla cobertura está na escolha de valo res elevados para a primeira frequência intermediária. Com isso conseguiu-se, tam bém bons resultados na rejeição de imagem e espúrios. Os circuitos de entrada puderam então ser alargados sem compromisso de sensibilidade versos rejeição a exemplo do que ocorre nos receptores convencionais que tem valores de FI mais baixos.

Alta seletividade para operação em canais adjacentes de até 20 KHz é conseguida com o emprego de filtros a cristal e cerâmico de alta qualidade.

Grande rejeição de produtos de intermodulação (característica in dispensável em grandes centros urbanos) é obtida com o uso de recursos até hoje somente empregados em sofisticados instrumentos de medição ou em micro-ondas, que são a utilização de um misturador passivo duplamente balanceado, e um transistor de efeito de campo de baixíssima figura de ruído no amplificador de entrada.

Estes transceptores são em geral empregados em ambientes muito ruídosos como por exemplo veículos ou

caminhões abertos, viaturas policiais ou galpões industriais, de maneira que os 4 ou 5 W de potência de saída de au dio normalmente ofertados não são suficientes. Este receptor é capaz de proporcionar uma potência de saída de até 10 W sem distorção e continuamente, garantindo assim a recepção clara e nítida em qualquer ambiente.

No transmissor técnicas especiais de alargamento de banda e esta bilização de circuitos foram empregadas para conseguir-se alto ganho, eficiência e ausência de espúrios. Isto é obti do devido ao emprego de mais estágios 'individuais de menor ganho, uma configuração mecânica, bem projetada e blin dagens adequadas.

O transistor de saída escolhido para 50W nominais é capaz de entregar até 70 W em condições normais garantindo-se assim a potência nominal em toda a banda.

Um acoplador bi-direcional controla o circuito de proteção do transistor final contra antenas descasadas ou até na ausência da mesma, proporcionando também potência de saída constante, face as variações de tensão ou temperatura encontradas normalmente em serviço.

O dissipador de calor é super-dimensionado e injetado em alumínio de maneira a garantir o funcionamento contínuo do transmissor na potência no minal e altas temperaturas ambientais.

Para atender condições incomuns de transmissão e recepção, ou se ja::largura de banda, rapidez de mudança de canal e baixo ruído um sintetizador especial foi desenvolvido. Empregando-se a moderna tecnologia dos circuitos integrados sintetizado res, que aliam a rapidez de deteção de sinais de ampla banda dos dispositivos digitais e o alto ganho e baix xo ruído dos detetores análogos; fez deste um circuito impar em suas qualidades.

Estes circuitos são controlados pelos sinais oriundos da memória por 8 palavras de 4 hits mul tiplexados e armazenados em memória individual (latch) de maneira que a memória principal só é ligada quando solicitada, para menor consumo.

A memória principal é uma PROM TTL programável na fábrica para operação nas frequências do usu ário. Nenhuma pessoa não autorizada tem assim acesso à essa programação.

Para atender a diferen ça extrema da frequência de operação (20+45=65MHz) dois VCO, distintos, um para o receptor outro para co transmissor foram utilizados, preser vando as performances de baixo ruído e rapidez em cada caso.

A escolha do canal de operação é efetuada no painel frontal por teclas e mostrador digital. Para a capacidade de 1 a 9 canais é usado mostrador de 1 dígito.

Com capacidade de até 64 canais, mostrador de 2 digitos com 2 teclas, sendo 1 tecla de mudança sequencial para cima e a outra tecla para mudança para baixo.

PROM'S de diferentes capacidades são utilizadas para cada caso particular.

Chaves rotativas foram evitadas pois são fontes permanen-

tes de maus contatos.

Vários conectores internos (jumps) são empregados para fácil adaptação ou personalização dos mostradores digitais de cada caso particular.

Um circuito sensor interno protege o equipamento contra surtos de tensão acima de 16 V., impedindo o aciona mento do transmissor e fazendo soar um alarme, quando isto ocorre.

Mecânicamente o transceptor consiste de duas placas de circuito impresso principais ligadas entre si por conectores multi-pinos, e montadas num chassis de alumínio injetado. Duas blindagens múltiplas separam os circuitos críticos entre si e formam um conjunto sólido muito robusto. A ausência de fiação facilita a montagem e os testes das placas in dividualmente. Placas adicionais para o mostrador digital e circuitos de controle do mesmo, assim como vários circuitos acessórios previstos são conectados as placas principais por conectores multi-pinos.

Entre as opções previstas temos: codificadores e decodificadores de tons sub-audiveis, dispositivos de sigito, acopladores telefônicos, etc...

As laterais do chassis são presas ao dissipador do estágio final e ao painel frontal injetado em plástico de alto impacto, por dois trilhos de alumínio extrudados, os quais também suportam as tampas superior e inferior de alumínio extrudado.

Uma chave tipo yale no painel frontal impede a remoção do transceptor de seu suporte e consequentemente a abertura por pessoas não autorizadas.

#### RECEPTOR

Os sinais de recepção, o riundos da comutação de antena no está gio final do transmissor são encaminha dos através do conector CT 001P ao cir cuito sintonizado de banda larga de entrada composto de L1, L2, L3 e L4 e a partir disto são amplificados por Q1, novamente filtrados por L5 e L6 aplicados à entrada de MX 1, primeiro misturador.

Os sinais do sintetizador entram por CT 002P, são amplifica dos por Q2, filtrados por L7, L8 e L9 e são aplicados ao pino 8 do primeiro misturador. Estes sinais de injeção estão 45MHz acima do sinal recebido, na faixa de 183,00 a 219 MHz. A saída MX 1, pinos 3 e 4, é o sinal de frequência intermediária em 45 MHz, que é amplificado por Q3, Ifiltrados pelos filtros à cristal FT1 e FT2, novamente amplificados por Q4 e aplicados ao pino 16 de CI 1, o segundo misturador. Os circuitos sintonizados L 13 e L 15 prevêm filtragem adicional e casamento de impedâncias.

CI 1 é um circuito com integração de larga escala, composto de um misturador, um oscilador controlado à cristal, amplificadores e limitadores de FI, detetor de FM de quadratura, am plificador de áudio, amplificador de ruído e circuitos de comutação do limitador de ruído.

O sinal de 1º FI de 45 MHz é convertido neste CI para um va lor de 455 KHz, no 2º misturador ,com aplicação conjunta de uma injeção do oscilador local de 45.455,00 MHz.

Este sinal de 2º FI em

455 KHz é filtrado pelo filtro à cerâmica FT3 e a seguir amplificados, limitados e aplicados ao detetor de FM. O sinal de áudio dali oriundos é amplificado e disponível no pino 9 de CI 1. L 16 ajusta a frequência do sinal de injeção do oscilador à cristal e L17, a bobina de quadratura ajusta o detetor para maior amplitude e menor distorção.

O sinal de áudio passa através de CT 004P e CT 019J pelo potên ciometro de volume no painel frontal R31 e são aplicados após passar pela de-ênfase composta por R34 e C 58, ao amplificador de áudio composto por CI2 e CI3. Estes CI's são ligados em circuito ponte e fornecem aos terminais do alto-falante por CT 006P uma potência de até 10W de saída.

Ruídos de FM retirados do pino 9 de CI 1, antes da de-ênfase 'são encaminhados ao ajuste de limitador de ruídos R32 por CT 004P a CT 019 J são amplificados em CI 1 e são detetados por D3 e D4. O nível D.C. resultante,processado em CII polariza diretamente Q5 que interrompe o áudio após a de-ênfase e também leva ao corte CI2, um dos amplificadores de saída, através de D7,interrompendo assim a saída de áudio.

CI 3 o outro amplificador permanece em operação normal a fim de prover saída nos casos em que sinais de alarme, sinalização ou outros fornecidos por dispositivos opcionais estejam presentes à sua entrada em CT 007P.

PTT é aplicado através de CT 005P e D5 ao pino 2 de CI2 interrompendo a saída do áudio em transmissão. Um pino adicional foi previsto em CT 005P para através de D6, comandos de

dispositivos opcionais, como por exemplo de decodificadores de tons sub-audíveis, poderem também cortar a saída de áudio.

### SINTETIZADOR DE FRE-QUÊNCIA.

O sintetizador é composto por 4 circuitos integrados.CI202, é complexo e preenche diversas
funções tais como:divisores programáveis do sinal de operação e de refe
rência, memória intermediária dos dados de programação (LATCH), detetores
de fase digital e análogo, e outras.

Este CI recebe os sinais de programação oriunda da PROM CI 201(memória principal) em seus pinos 9 à 17. A cada mudança de canais ou de regime, RX para TX, CI 201 é alimentado através de Q 208, que é comandado pelo pino 13 de CI 202, uma vez os dados ar mazenados em CI 202 a PROM é desligada, até novo comando. O sinal de refe-9,6 MHz é gerado em Q 210 rência em e inserido no pino 7 de CI 202. A ten são de correção oriunda dos detetores de fase é filtrada pelo CI 203 e componentes associados e é encaminhada ' aos VCO's para controle e amarração do enlace.

CI 204 é o divisor primário (PRESCALER) e divide os sinais em VHF oriundos dos VCO's para um valor compatível com CI 202 os sinais de módulos variáveis de divisão. Um comando "OUT-LOOK" oriundo do pino 3 de CI 202 é processado por Q 209 antes da aplicação aos circuitos do transmissor para desativá-lo em casos de perda de enlace do sintetizador.

# OSCILADORES DE FREQUÊN-CIAS VARIÁVEIS.(VCO's).

Q 202 e componentes associados é o VCO de transmissão cuja é ampliificado por Q 203 e Q 204 e applicado a cadeia de ampliificadores do transmissor.

Os sinais de audio oriundos do amplificador de microfone
e limitador são aplicados à D205 que
eftua a modulação em frequência do
transmissor.D 204, R 223, R 224,R 222
e R 221 efetuam a compensação automáti
ca do desvio de modulação onde sem estes componentes, tenderia a aumentar em demasia para frequências mais altas.

D 203 recebe o sinal de correção do enlace para amarração do mesmo. L 206 ajusta a centragem do oscilador. Q 201 e componentes associados é o VCO de recepção cuja saída é amplificada por Q 205 de onde segue ' para a injeção mo 1º misturador do receptor.

D 201 e D 202, controlados pela tensão de correção amarram o enlace. L 202 ajusta a centragem do oscilador.

As tensões de PTT e de 8V, alimentam respectivamente os VCO's em transmissão ou recepção.

Q 206 e Q 207 amplifica cam os sinais dos VCO's para aplica ção à entrada do divisor primário (PRESCALER).

#### TRANSMISSOR.

Os sinais de VCO de transmissão são amplificados por Q216, Q 217, Q 218 e Q 219 a um nível em torno de 2 a 3 W. Cuidadosa disposição dos componentes, boa filtragem e blindagem permitem o funcionamento 'destes estágios estável, em uma banda larga, ganho alto, que dispensa qualquer ajuste ou sintonia.

A tensão de alimentação de Q 219 é controlada por Q 220, Q 221 e CI 208 que formam o controle automático de potência de saída e proteção do estágio final. Este controle recebe informações do circuito de medição de ondas estacionárias no estágio final do transmissor, pelo conector CT 213P. R 296 regula a potência de saída e R 297 ajusta a sensibilidade de proteção.

Q 701, excitador e Q 702, transistor final, amplificam os sinais de RF até a potência nominal desejada. Estes sinais passam pelos filtros de harmônicos de 6 delementos e pelo circuito detetor de ondas estacionárias e são disponíveis no conector coaxial de antena CT-706 J no dissipador trazeiro. RL 701 comuta os sinais de antena do receptor para o transmissor.

O refletômetro compos to por D 801 e D 802 deteta a presen ça de estacionária na antena através de J 801. A tensão detetada por ele controla o sistema regulador de potên cia e proteção do estágio final.

O conector CT 703J '
no dissipador trazeiro é o conector '
de alimentação primária do transceptor .

#### CIRCUITOS DE CONTROLE.

A comutação RX/TX es tá a cargo de Q 214 e Q 215 que contro-lam o estado da linha PTT ou 8 VTR que por sua vez controlam diversos estágios no transmissor e receptor.

#### RECEPÇÃO.

A linha PTT (tecla do microfone) está à + 12V através de R 256 e consequentemente Q 211 está conduzindo mantendo C 272 o capacitor do temporizador, descarregado; Q 213 está aberto e portanto Q 214 está em corte e Q 215 posto em condução por R 271 e D-213, aterrando a linha de PTT, o que desativa os estágios do transmissor e alimenta o VCO do receptor fazendo con duzir Q 201.

#### TRANSMISSÃO.

A linha de PTT sendo aterrada pela tecla do microfone faz com que, através de Q 213, a comutação PTT seja acionada; Q 215 privado de sua polarização por condução de D 212 entra no corte e Q 214, polarizado por R 272 conduz, conectando a linha PTT a 8 V. Q 202, VCO de transmissão, é alimentado enquanto que o de recepção, Q - 201, é desativado.

Os circuitos de processamento de áudio do transmissor, CI-205, são alimentados.

Os circuitos de contra trole de potência e proteção do estágio final, CI 208, Q 220 e Q 221 são energizados, o que prevê alimentação a Q 219, excitador do estágio final. Q 203, Q 204 Q 216, Q 217, Q 218 e Q 219 são amplificadores que levam o sinal de VCO até o estágio de potência.

TEMPORIZADOR.

Após o tempo de apro-

-ximadamente 3 minutos, C 272 é carrega do através de R 258 até alcançar a tensão necessária para virar o estado do comparador CI 206A isto ocorrendo a tensão positiva presente no pino 1 des te CI desaparece, fazendo deixar de con duzir D 210 o que priva Q 213 de polari zação normal de condução, portanto desativa os circuitos de transmissão. D 211 deixando de conduzir restabelece condições de polarização normais em CI-206B o qual, conectado em ocnfiguração de oscilador de áudio fornece sinais de alarme por CT 215P ao estágio de saí da de áudio do receptor e alto-falante. Soltando-se a tecla do microfone, Q<sup>-</sup> 211 descarrega C 272 e um novo persodo de 3 minutos é disponível novamente.

# PROTEÇÃO DE SOBRE-TEN

Se a tensão de alimentação do transceptor ultrapassar 15,6 V Q 212 é posto à conduzir através de D-209 e R 258, eliminando assim a polarização de Q 213, o que desativa o transmissor. CI 206B é acionado novamente 'fornecendo o sinal de alarme ao altofalante.

# CONTROLE DE SINTETIZA DOR.

A PROM, CI 201(memória principal) recebe seus sinais de comando para escolha dos canais de operação através dos conectores CT 212, 214, 217 e CT 009 da saída dos contadores preprogramaveis "UP/DOWN" CI 6 e CI 8.

Estes contadores são '
pré-programados para contagem inicial
(1º canal de operação) através do JUMPS
em conectores CT 011P a CT 018P.A programação de contagem final (último ca

nal de operação) é feita por JUMPS no conector CT 028P e CI 7 (veja tabela 2 para programação).

CI 5 e CI 4 quando accionados pelas chaves de canais CH 501 e CH 502 formam os pulsos de acionamen to dos contadores. D 501 em série com as chaves vai ao PTT de maneira a inibir a mudança de canais em transmissão. CI 5 forma os pulsos para contagem em 'ordem crescente 'UP'' e CI 4 para contagem decrescente 'DOWN''.

R 48/C 79 e R 51/C 85 reduzem os transientes das chaves. CI 5B/ CI 4B, montados em configuração de oscilador, só oscilam para fornecer 'pulsos contínuos aos contadores, quan do uma das chaves é pressionada contínuamente. A situação é detectada pela constante de tempo R 49/C 80 ou R 52/C 86.

Quando ambas as chaves são apertadas ao mesmo tempo CI 4D de tecta esta situação e força os contadores a voltar ao canal pré-programado (nos rádios marítimos este é o canal 16).

#### MOSTRADORES DIGITAIS.

Em equipamentos de até 9 canais CI 601 a PROM é omitida e li gações são feitas diretamente em seu soquete para acionamento do contador CI 602. Q 601, 602 e 603 e DS 602, também são omitidos.

Os sinais BCD oriundos dos contadores programáveis no controle do sintetizador são decodificados em CI 602 pelo acionamento direto dos segmentos por DS 601.

Nos rádios com mais de 9 canais até 64, a PROM é programada de maneira a atuar sob comando dos sinais MUX, condicionados por Q 601,602 e 603 alternar a saída dos dados BCD recebidos, para serem decodificados por CI-602 de forma adequada a serem inter


pretadas por DS 601 ou DS 602 respectivamente, se os dados recebidos forem para indicar unidades ou dezenas.

#### - PROGRAMAÇÃO DE CANAIS -

O transceptor INTRACO

VHF/FM 7000, tem capacidade para 64 canais, podendo o usuário programar os canais desejados, sem a necessidade de iniciar no canal 1 e terminar anoc canal 64. Através dos conectores CT 011,CT 012 CT 013, CT 014, CT 015, CT 016, CT 017 e CT 018P é possível escolher o canal inicial, simplesmente colocando o jump para o nível lógico "1" (+Vcc) ou para nível lógico "0" (TERRA).

Para programar o último canal, ou seja, o canal máximo desejado, basta colocar os jumps no conector CT 028P, colocando sempre um canal a mais. Por exemplo se o rádio tem 7 canais devendo o display atingir até o nº 7, basta programar o nº 8, no conector CT 028P, colocando o jump no J12 (8). A figura 1 ilustra todos os conectores, existentes na placa do receptor, destinados a programação de canais.




- 8 -

Na tabela 1 estão relacionados todos os conectores e jumps com seus respectivos níveis lógicos para cada canal de 1 à 64. O nível lógico ''1'' significa que o jump deve ser colocado para + Vcc e o nível lógico ''0'' significa que o jump deve ser colocado para terra (-).

A tabela acima menciona da (tabela 1), refere-se apenas a programação do último canal ou canal máximo, deve-se seguir a tabela 2 colocando jump no CT 028P, de acordo com os ''x'' assinalados na tabela 2 para cada canal.

Devemos observar pela tabela 2 que a programação do último 'canal é feita sempre com um canal acima do desejado, isto para que o último canal seja mostrado através do display retornando ao canal inicial, quan do for solicitado a mudança para o canal imediatamente acima.

No conector CT 010P, é colocado jump quando o transceptor pos sui apenas um canal de operação em caso contrário o mesmo é omitido.



#### EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO.

A seguir daremos um exemplo de programação de canais para um transceptor com 13 canais de operação no qual as respectivas frequências de operação estão memorizadas a partir do canal 4, portanto a programação deve iniciar no canal 4 e findar no canal 17.

Para programar o canal inicial canal 4 (quatro), devemos observar a tabe la 1 de onde tiramos que nos conectores 'CT 011P, CT 012P, CT 014P, CT 015P, CT-016P, CT 017P e CT 018P os jumps são colo cados para terra (-). devido ao nível lógico ''O'' (encontrado na tabela 1) e no conector CT 013P (J4) o jump é colocado ligando J4 à + Vcc, devido ao nível lógico ''1'' (encontrado na tabela 1).

Feito isto os canais do transceptor se iniciam pelo canal 4 (quatro) conforme desejado. Para programar o último canal, canal 17, devemos observar a tabela 2, colocando jump no conector CT 028P de acordo com os "x" assinalados na tabela (2), correspondente ao canal desejado.

Na tabela 2 temos que para ter minar a contagem do canal 17 os jumps são colocados em J 13 e J 9 que em números binários significa 18 levando em consideração que a programação do último canal é feita sempre com um canal acima do deseja do.

Na figura 2 temos ilustrado o exemplo descrito acima.

	СТ	CT	CT	CT	CT	СТ	CT	CT		СТ	СТ	СТ	CT	CT	CT	СТ	СТ
JUMP	JI	J2	013P J 4	J8	J16	J32	J64	J128	JUMP	J I	012P	013P	OI4P J 8	015P J16	016P J32	017P J64	JI28
CANAL	1	0	0	0	0	0	0	0	CANAL 33								$\vdash$
											0	0	0	0	<u> </u>	0	0
02	0	<u>'</u>	0	0	0	0	0	0	34	0	[ [	0	0	0	-	0	0
03	1		0	0	0	0	0	0	35	1	I	0	0	0	_	0	0
04	0	0	<u> </u>	0	0	0	0	0	36	0	0	<u> </u>	0	0	<u> </u>	0	0
05	1	0	1	0	0	0	0	0	37		0	ı	0	0	1	0	0
06	0	<u> </u>	-	0	0	<u> </u>	0	0	38	0	1	ı	0	0	-	0	0
07	ı	1	ı	0	0	9	0	0	39	1	1	1	0	0	1	0	0
80	0	0	0	ı	0	0	0	0	40	0	0	0	1	0	ı	0	0
09	ı	0	0	ı	0	0	0	0	4 1	١	0	0	1	0	ı	0	0
10	0	ı	0	ı	0	0	0	0	4 2	0	ı	0	. 1	0	ı	0	0
1.1	1	ı	0	ı	0	0	0	0	43	ı	ı	0	-	0	ı	0	0
12	0	0	ı	I	0	0	0	0	44	0	0	I	ı	0	ı	0	0
ι 3	1	0	1	ı	0	0	0	0	45	ı	0	ı	1	0	ı	0	0
14	0	1	1	ı	0	0	0	0	46	0	ı	ı	1	0	1	0	0
15	ı	ı	ı	ı	0	0	0	0	47	١	ı	ı	ı	0	ı	0	0
16	0	0	0	0	L	0	0	0	48	0	0	0	0	ı	ı	0	0
17	1	0	0	0	ı	0	0	0	49	1	0	0	0	1	ı	0	0
ι 8	0	ı	0	0	ı	0	0	0	50	0	ı	0	0	1	ı	0	0
19	1	ı	0	0	1	0	0	0	<b>5</b> I	ı	ı	0	0	ı	ı	0	0
20	0	0	ı	0	1	0	0	0	52	0	0	ı	0	1	ı	0	0
2 1	ı	0	1	0	1	0	0	0	53	ı	0	ı	0	ı	ı	0	0
22	0	1		0	ı	0	0	0	54	0	1	ı	0	ı	ı	0	0
23	1	1	1	0	ı	0	0	0	55	l	1	ı	0	ı	ı	0	0
24	0	0	0	ı	ı	0	0	0	56	0	0	0	ı	1	ı	0	0
25	ı	0	0	<u> </u>	<u> </u>	0	0	0	57	1	0	0	. 1	ı	ı	0	0
26	0	1	0	1	1	0	0	0	58	0	1	0	I	ı	ı	0	0
27	1	ı	0	ı	1	0	0	0	59	1	ı	0	ı	ı	ı	0	0
28	0	0		1	ı	0	0	0	60	0	0	ı	ı	ı	ı	0	0
29	ı	0		1	1	0	0	0	61	ı	0	ı	ī	ı	ı	0	0
30	0	ı	ı	ı		0	0	0	62	0	ı	1	ı	1	ı	0	0
3 1	ı	1	1	ı	ı	0	0	0	63	ı	ı	ı	ı	ı	ı	0	0
3 2	0	0	0	0	0		0	0	64	0	0	0	0	0	0	ı	0
											<u> </u>						

TABELA-I- PROGRAMAÇÃO PARA O PRIMEIRO CANAL UTILIZADO

	CONECTOR CTO2							]		CONE	сто	R	сто	28 P	
	ı	2	4	8	16	32	64	* 1	ı	2	4	8	16	32	64
CANAL	J9	JIO	JII	J12	JI3	JI4	J15	CANAL	J 9	JIO	JII	J12	J13	J14	J15
01		x						3 3		x				x	
0 2	x	x						3 4	x	x				x	
03			X					3 5			X			x	
0 4	x		×					36	x	- Kil - 384	x			x	
05		x	x					3 7		х	x			x	
06	X	x	X					38	X	X	x			x	
07				X		c		39				х		x	
08	X			ж				40	X			x		x	
09		x		X				41		X		x		x	
10	X	x		x				4 2	X	x		x		x	
1-1			x	×				4 3			X	x		x	
I 2	X		X	x		Y		44	X		X	x		x	
I 3		x	x	x				4 5		X	x	x		x	
14	X	x	X	x				46	X	x	X	x		×	
15					X			47					X	x	
16	x				x			48	x				x	x	
17		x			x			49		x			x	x	
18	X	x			x			50	X	X			X	x	
19			x		x			1 2			x		x	x	
20	x		x		x			5 2	X		x		x	x	
2 1		x	x		X			5 3		x	X		x	x	
2 2	X	X	x		X			5 4	x	x	x		x	X	
23				x	X			5 5				x	X	X	
24	X			X	X			56	X			x	X	X	
25		x		x	x			5 7		X		X	X	X	
2 6	x	x		x	x			5 8	X	x		x	×	x	
27			X	x	X			5 9			X	X	X	X	
28	x		×	x	x			60	X		x	x	X	x	
29		x	×	x	x			6 I		x	x	, <b>X</b>	x	x	
30	X	x	X	x	x			6 2	X	x	x	x	x	x	y
3 1						X		6 3							X
3 2	X					X			X						X

TABELA-2 - PROGRAMAÇÃO PARA O ÚLTIMO CANAL UTILIZADO

Os transceptores VHF/FM 7000 são rigorosamente alinhados em fábrica e submetidos à ensaios e controles de qualidade que garantem o perfeito funcionamento sem a necessidade de qualquer ajuste em campo desde que sejam corretamente instalados e operados dentro de suas especificações técnicas.

Novos ajustes se farão


necessários em casos de manutenção ou em uma eventual troca de frequência(s) de operação fora da faixa para qual o equipamento tenha sido previamente ajustado.

#### AJUSTE DO TRANSMISSOR.

Para ajustar o trans-

missor deve-se interligar os instrumentos necessários conforme figura 3.

#### TESTE DO TRANSMISSOR



# 1. TENSÃO DE CORREÇÃO DO VCO.

Após interligar os instrumentos ao equipamento de rádio(transmissor) conforme indicado na figura 3 da mos inicio aos ajustes conforme enumera dos a seguir:

-Ligar o equipamento de radio.

-Com o voltímetro digital conectado ao pino 6 do CI 203 (vide figura 4), ajustar através de L 206(vide figura 5) o valor da tensão de correção

do VCO para um valor intermediário si tuado entre 2 e 6 Vcc.

OBS: O canal de frequência mais baixa tem valor menor de tensão de correção de VCO e consequentemente o canal de frequência mais alta tem uma tensão de valor malior. Para um espaçamento máximo entre canais de 20 MHz, a tensão de VCO está compreendida entre 2 a 6Vcc.




FIG. 4

#### 2. DESVIO DE MODULAÇÃO.


-Sintonizar o medidor de

desvio na frequência do canal em operação.

-Acionar o transmissor 'via conector de microfone e tecla de PTT com um sinal de áudio de 1 KHz e nível

suficiente para provocar um desvio de 3 KHz no medidor de desvio.

-Aumentar o nível do sinal de audio do gerador de 20dB e ajustar o trimpot R 248 (vide figura 4) para um desvio (no medidor de desvio) menor ou igual a 5 KHz.



#### 3.POTÊNCIA DE RF.

-Colocar os trimpot's R-296 e R 297 (vide figura 6) para o máxi mo(totalmente aberto).

-Desligar a saída do excitador (vide fig.8) do estágio final, conectar o wattimetro (em série com a carga) a saída do excitador, acionar o transmissor (via tecla PTT) no canal in termediário, ajustar L 211, L 212,L 213, L 214, L 215, L216, L 217, L 218, L 220 e L 221 (vide figura 6) para se obter a máxima potência de RF no wattimetro, 'normalmente a potência de saída do excitador varia de 2,7 à 3,5 W.

-Religar a saída do excitador à entrada do estágio final, conectar o wattimetro (em série com a carga) à saída de RF(conector de antena), acionar o transmissor via tecla PTT (sem modulação) no canal intermediário, ajustar trimer C 719 e as bobinas L 210, L 211 e L 212 (vide figura 7) para se obter a máxima potência de RF no wattimetro e

a mínima corrente no amperimetro da fonte de alimentação.

-Ajustar o trimpot R 296\* (vide figura 6) para 50W de potência de RF em todos os canais com tensão de alimentação de 12,5 Vcc.

-Desconectar o cabo de saída de RF (conector de antena), acio nar o transmissor (sem modulação) e ajustar o trimpot R 297 (vide fig.6)para se obter a metade da corrente nominal de consumo no amperimetro da fonte de alimentação.

-Ligar novamente o cabo à saída de RF, acionar o transmissor e verificar se a saída de potência (50 W nominal) não sofreu variação.

Caso ocorra variação, refazer os ajustes anteriores (de potência de RF).


-Elevar a tensão de alimentação para 15,0 Vcc e verificar se a potência de saída não sofre variação Se houver variação, refa-zer o ajuste de R 296.

-Fechar o estágio final e verificar se a potência de saída perma nece inalterada para cada canal.

se houver alteração dar um retoque no ajuste do trimer C 719 e do trimpot R 296.

\* NOTA 1:-A posição(ajuste) do trimpot R 296 é de extrema importância uma vez que o mesmo determina a atuação do circuito de proteção contra defeitos no sistema irradiante.

Se colocarmos para o máximo o trimpot R 296 para conseguirmos maior potência de saída, estaremos desprotegendo o estágio final contra qualquer defeito no sistema irradiante e super-aquecendo o dissipador do estágio final sendo que o mesmo foi dimensionado para suportar 50 W.



### 4. FREQUÊNCIA DE TRANS-MISSÃO.


-Frequencimetro conecta do à saida atenuada da carga de RF de 50 Ohms, conforme ilustrado na figura 3.

-Acionar o transmissor via tecla de PTT (sem modulação).

-Ajustar o trimer C 258 (vide figura 4) do oscilador de referên-

cia para se obter no frequencímetro a frequência exata do canal em operação.

OBS.: Como o canal de referência é o mesmo para todos os canais, tanto em recepção como em transmissão basta fazer o 'ajuste do trimer C 258 uma vez.




#### AJUSTE DO RECEPTOR.

Para ajustar o receptor deve-se interligar os instrumentos '

necessários ao equipamento de rádio (receptor) conforme ilustrado na figura 9.

#### TESTE DO RECEPTOR



# 1. TENSÃO DE CORREÇÃO DO VCO.

-Ligar o equipamento de

rádio.

-Conectar o voltímetro digital ao pino 6 do CI 203 (vide fig.4) e ajustar através de L 202 (vide fig.5) o valor de tensão de correção do VCO para um valor intermediário entre 2 e 6

Vcc para todos os canais.

OBS.: O canal de frequên cia mais baixa tem um va lor menor de tensão de correção do VCO e consequentemente o canal de frequência mais alta tem um valor maior de tensão. Para um espaçamento máxi-

-mo entre canais de 20 MHz, o valor desta tensão está compreendido ' entre 2 e 6 Vcc.

## 2. MEDIDA DE SENSIBILIDA DE PARA 12 dB SINAD.

- Injetar na entrada do receptor (conector de antena) um sinal de RF suficiente para produzir no sinader uma leitura entre 3 e 6 dB sinad.


-Ajustar as bobinas de RF (L1, L2, L3, L4, L5 e L6), as bobinas de entrada do sinal proveniente do sintetizador no 1º misturador (L7, L8 e L9) as bobinas de FI (L 13 e L 15), a bobina osciladora de 45,455 MHz (L16) e a bobina de quadratura(L17) para máximo 'dB sinad no medidor de sinader, aproximadamente 20 dB sinad (todas as bobinas estão ilustradas na figura 10).


-Reduzir o nível do ger<u>a</u> dor de RF para se obter de 3 a 6 dB no sinader

- Ajustar novamente as bobinas acima mencionadas para o máximo 'dB no sinader.

- Reduzir o nível do ger<u>a</u> dor de RF e sintonizar as bobinas até obter 12 dB sinad no sinader com o mínimo nível possível de RF de entrada (no gerador), este nível deve ser menor ou igual a 0,3µV para 12 sinad.

Este ajuste deve ser feito para o canal de frequência mais al ta, para o canalde frequência mais baixa e nos canais intermediários. Se necessário retocar as bobinas de RF (L1, L2, L3, L4, L5, e L6), as bobinas de entrada de sinal proveniente do sintetizador no 1º misturador (L7, L8 e L9) para manter o equilibrio ao longo da faixa de operação, ou seja, manter 12 dB no sinader para um sinal de RF de entrada (no gerador) menor ou igual a 0,3 µV para todos os canais de operação do equipamento de rádio.





#### EQUIPAMENTO FIXO OU MOVEL.

A instalação do equipamen to VHF/FM é simples, porém deve sempre ser executada por pessoal técnico da INTRACO ou por representantes devidamen te credênciados, os quais se encarrega rão dos testes e ajustes que se fizerem necessários, antes do equipamento ser entregue a equipe de operação.

#### INSPEÇÃO VISUAL.

Ao receber o equipamento faça uma inspeção visual na embalagem para verificar se a mesma não sofreu nenhuma avaria no transporte.

O despacotamento deve ser procedido com os cuidados normalmente 'dispensados aos equipamentos eletrônicos em geral. Quando o equipamento e acessórios tiverem sido retirados das embalagens faça uma inspeção visual verificando o estado e quantidade de acessórios contidos na mesma.

Depois de terminada a referida inspeção e constatada a perfeita ordem do material recebido, prossiga com a instalação.

# EQUIPAMENTO FIXO : DISPOSIÇÃO

O transceptor para o serviço fixo, deve ser instalado em local sêco e arejado, podendo ser colocado sobre uma escrivaninha, mesa ou qualquer 'outro local adequado.

Deve ser instalado próximo à rede primária (110/220 VAC) para <u>a</u>
limentação do conversor, levando-se em
consideração o comprimento dos cabos de
interligação de ambas as unidades.

O equipamento pode ser co

locado sobre o conversor, obtendo-se com isto, uma distribuição homogênea do espaço e faciliadde de manuseio do mesmo.

A disposição do equipamento não é crítica, uma vez que todas as suas unidades são portáteis, podendo ser facilmente removidas para limpeza, verificação ou manutenção, sempre que se tornar necessário.

#### INSTALAÇÃO.

A instalação do transcep tor INTRACO VHF/FM é simples, bastando seguir os itens enumerados <u>a</u> baixo:

1-O conversor deve ser 'ligado à rede primária(110/220 VAC) através de uma tomada, exclusiva, 'sem extensões, adaptadores, etc. Isto deve a alta corrente de consumo, relativa à potência de transmissão.

2-0 conversor possui cum cabo com um conector de 9(nove)piños destinado a alimentação do transceptor e a saída de áudio de recepção 'para o alto-falante, existente cono próprio conversor.

O referido conector possui um guia para evitar uma possível inversão de polaridade e deve ser ligado (encaixado) ao conector seme lhante existente no painel trazeiro ' do transceptor.

3-A antena deve ser conectada ao transceptor através do conectipo UHF-fêmea existente no painel trazeiro do mesmo.

4-Conecte o microfone ao conector correspondente ... no painel

frontal do transceptor.

# VERIFICAÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO.

Terminada a instalação, procede-se uma verificação geral e cui dadosa dos cabos de interligação, a fim de se assegurar que está tudo em ordem, os plugs e conectores firmemente conecta dos. Verifica-se também se o fusível da fonte de alimentação (conversor) está bem colocado.

Ligue o conversor através da chave LIGA/DESLIGA o led do pai nel frontal acende indicando o funcionamento. Em seguida ligue o transceptor através do controle LIGA/VOLUME, o led verde no painel frontal do mesmo acende indicando que o equipamento está funcionando e apto à recepção.

Para verificar a transmissão conecte um wattimetro em série 'com a antena, aperte a tecla PTT do microfone e verifique a potência direta e refletida.

Quando a potência refletida for maior que 10% da potência direta, verifique o sistema irradiante, cabo partido, antena com comprimento errado, etc...

Após verificar o sistema de transmissão o equipamento está de apto ao regime normal de operação.

# EQUIPAMENTO MÓVEL. DISPOSIÇÃO.

O transceptor para serviço móvel deve ser instaldo em qualquer local da viatura, lancha, barço, avião, etc.desde que este seja sêco e arejado. É conveniente, sempre que possível, instalar o equípamento, na par te dianteira da cabine, sob o painel dos instrumentos.

Normalmente a antena é fixada sobre o teto da viatura, juntamente com o cabo para conectárla ao transceptor. O cabo de descida da antena ao equipamento deve ser feito o mais curto possível, pois o mesmo se torna parte do elemento irradiante.

#### INSTALAÇÃO.

Depois de fixado o transceptor e a antena na viatura, faz-se ' as interligações conforme relacionadas abaixo.:-

1. Conectar o cabo de alimentação do equipamento à bateria observando a polaridade.

Em série com o fio vermelho deste cabo deve ser colocado um po<u>r</u> ta-fusível com fusível de 15A para proteção contra surtos de corrente.

OBS.: O fio vermelho do cabo de alimentação é considerado o positivo e o fio preto o negativo.


2. A conecção do alto-falante para reprodução do áudio de recep
ção é feita através do conector de alimen
tação mencionado no ítem acima. Accaixa
do alto-falante é fornecida com cabo = e
dois terminais apropriados para interligação da mesma ao conector de alimentação do equipamento.

Uma determinada a posição da caixa com alto-falante e o comprimento do cabo necessário para interligação,cor te o excesso e solde os terminais nas extremidades, como ilustrado nas figuras

11B e 11C.

 $\underline{\text{OBS.:}} \text{ Normalmente o equi} \\ \text{pamento } \vec{\text{e}} \text{ fornecido com capacidade de de} \\$ 

senvolver uma potência de audio de recepção de 10 Watts sobre uma carga (alto-falante) de 8 Ohms.



3. A antena deve ser conectada ao equipamento através do conector tipo UHF femêa existente no painel ! trazeiro do mesmo.

4. Conecte o microfone ' ao conector correspondente que existe no painel frontal do equipamento.

VERIFICAÇÃO APÓS A INSTA -LAÇÃO.

Terminada a instalação, procede-se uma verificação geral e cuida-

dosa dos cabos de interligação, a fim de assegurar que está tudo em ordem, os plugs e conectores firmemente conectados. Verifica-se também se o fusível colocado em série com o cabo de alimentação está devidamente conectado.

Ligue o transceptor atra vés do controle LIGA/VOLUME. O led verde no painel frontal do mesmo acende indicando que o equipamento está funcio nando e apto à recepção.

Para verificar a trans missão conecte um wattimetro em série com a antena, aperte a tecla PTT, do microfone e verifique a potência direta e refletida.

Quando a potência refle-

tida for maior que 10% da potência direta, verifique o sistema irradiante, cabo partido, antena com comprimento errado, etc. Após verificar o sistema 'transmissão o equipamento está ápto ao regime de operação.

#### - OPERAÇÃO -

#### EM RECEPÇÃO.

A)Ligue o equipamento através do controle LIGA/VOLUME no sentido horário, com isto o diodo led indicador de recepção e os display's indicadores de canais acendem. Ocorrerá um ligeiro apito no alto-falante e em seguida o típico ruído branco, indicando que o equipamento está em perfeita ordem. Ajuste o volume de modo a obter um nível de ruído mais confortavel aos ouvidos.

B)Ajuste o controle de silenciamento no sentido horário até desaparecer o ruído deixando-o neste ponto (Limiar de Ruído).

Se colocarmos o controle de silenciamento no máximo sentido ' horário (silenciamento todo fechado), is to diminuirá consideravelmente a sensibilidade de recepção († 1 V).

C)Para selecionar o canal desejado basta pressionar a tecla (chave PUSH BOTTON), que passa ou volta os canais de sua escolha.

-nais de sua escolha.

Ao pressionarmos as duas teclas ao mesmo tempo, o equipamento retorna ao canal inicial (canal 1), o qual denominamos canal preferêncial.

D) Durante a recepção, ajuste o volume para que se possa ouvir a conversação em um nível confortável e inteligivel.

#### EM TRANSMISSÃO.


#### OBSERVAÇÃO:-

O transceptor de VHF/FM 7000 'descrito nesta''NOTEC'' é protegido contra avarías no sistema irradiante, porém ntes de iniciar as transmissões, certifique-se que a antena está corretamente 'instalada.

A)Ligue o equipamento através do controle LIGA/VOLUME.

B) Coloque o microfone a uma curta distância dos lábios, pressione a tecla PTT (PUSH TO TALK) e fale com voz normal de fronte do microfone.

#### PAINEL DIANTEIRO



#### 1. CHAVE TIPO YALE: -

Permite remover as tam pas superior e inferior dando cacesso aos circuitos internos do equipamento.

-Quando movel e instalado em suporte especial esta chave libe ra também o equipamento do suporte.

### 2. CONECTOR DE MICROFO-NE.

#### 3. INDICADOR DE CANAIS.

É constituído de display's 7 segmentos que indicam o canal em operação.

# 4. SINALIZADOR DE TRANS -MISSÃO.

Diodo led de cor verme lha que acende durante a transmissão.

# 5. SINALIZADOR DE RECEP-ÇÃO.

Diodo led de cor verde que acende durante a recepção.

# 6. CONTROLE LIGA/DESLIGA E VOLUME.

Este controle permite ' ligar e desligar o equipamento, além de controlar o volume de áudio durante a recepção.

### 7. CONTROLE DE SILENCIA DOR.

O controle de silenciador permite atenuar o ruído característico de FM, quando o receptor estiver ' em repouso.


# 8. SELETOR DE CANAIS.

Chave do tipo PUSH-

BOTTON que permite acessar o canal desejado de maneira sequencial para cima.

9. SELETOR DE CANAIS. Chave do tipo PUSH-

BOTTON que permite acessar o canal dese jado de maneira sequencial para baixo.



#### 1. CONECTOR DE ANTE-

NA.

Conector tipo UHF-FÊMEA para conecção da antena ao equipamento.

## 2. CONECTOR DE ALIMENTA-

ÇÃO.

Conector 9(nove) pinos para alimentação do equipamento e saída de áudio de recepção para alto-falante.

## I-TRANSMISSOR.1.0- GENERALIDADES

Antes de iniciar a ma

-Conectar ao transcep

nutenção do transmissor deve-se preparar o mesmo a fim de evitar que apareçam novos defeitos, decorrentes da manutenção por uso indevido de instrumentos ou conecções erradas.

Inicialmente deve-se fazer as seguintes interligações.:-

tor uma carga de 50 Ohms para 100W.

-Inserir em série com a carga um wattimetro de RF com capacidade para medir até 100W.

Após satisfazer os requisitos acima, basta seguir o procedimento descrito abaixo, para cada bloco do transmissor.

### 1.1 AMPLIFICADOR DE MICRO-FONE E LIMITADOR.

-Com o gerador de áudio, injetar um sinal senoidal de 1 KHz na entrada do microfone com nível suficiente, de forma que o sinal nos pinos 1 e 7 do CI 205 seja senoidal (sem distorção).

-Acionar o transmissor, 'curtocircuitando os pinos PTT e Terra (massa) do conector CT 222P(vide fig.8).


-Com o osciloscópio de vidamente calibrado, checar os níveis e formas de ondas nos pinos 3, 1, 5 e 7 do CI 205 (vide figura 4), comparando com os níveis indicados nas tabelas 3 e 4 e com as formas de ondas ilustradas nas figuras 12, 13, 14, 15 e 16.


CI-205 (MC 4548)		
PINO 3	130 mVpp	FIGURA 12
PINO I	3,3 Vpp	FIGURA 13
PINO 5	1,4 Vpp	FIGURA14
PINO 7	1,7 Vpp .	FIGURA 15

TABELA 3

SAIDA DO FILTRO PASSA-BAIXO DO MODULADOR		DDULADOR
CURSOR DE R248	740 m Vpp	FIGURA 16

TABELA 4





-Aumentar de 20dB o  $n\underline{i}$  vel do sinal de áudio injetado na entrada do microfone.


-Com osciloscópio medir os níveis e formas de ondas nos pinos 3, 1, 5 e 7 do CI 205 o no cursor do trim pot R 248, comparando com os níveis in dicados nas tabelas 5 e 6 e com as formas de ondas ilustradas nas figuras 17, 18, 19, 20 e 21.

CI-205 (MC 4558)		
PINO 3	ı,3 Vpp	FIGURA 17
PINO I	4,5 Vpp	FIGURA 18
PINO 5	2,O VPP	FIGURA 19
PINO 7	2,6 Vpp	FIGURA 20

TABELA- 5

SAÍDA	DO FILTRO	PASSA-BAIXO	DO	MODULADOR
CURSOR DE R 24	48	I,2 Vpp		FIGURA 21


TABELA- 6



#### 1.2 VCO.


Conectar o voltímetro ' digital no terminal ''source'' do transistor Q 202 (vide figura 5).

-Acionar o transmissor curtocircuitando os pinos PTT e TER- RA (massa) do conector CT 222P(vide figura 8), medir o nível DC no terminal "source" do transistor 'Q 202, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 7.




#### 1.3 SINTETIZADOR.

-Com o voltimetro digi tal medir a tensão de alimentação no pi no 6 do CI 202(vide fig. 4).0 valor medi do deve ser de aproximadamente 5 Vcc. -Conectar o oscilos cópio no pino 13 do CI 202 pressio nar a tecla PTT e verificar se ocorre a condição ilustrada no gráfico da figura 22.



AT 1-É UM INSTANTE QUALQUER EM QUE OCORRE UMA
MUDANÇA DE CANAL QUI ACIONAMENTO DA TECLA PTT.

-Conectar o osciloscópio no pino 18 do CI 201(vide figura 4) pres sionar a tecla PTT e verificar se ocorre a condição ilustrada no gráfico da fig.23.




AT I- É UM INSTANTE QUALQUER EM QUE OCORRE UMA MUDANÇA DE CÀNAL OU ACIONAMENTO DA TECLA PTT.

-Com o osciloscópio conectado no emissor do transmissor Q 210 (vide figura 4), medir o nível comparando o nível medido com o nível indica do na tabela 8 e com a forma de onda  $\underline{i}$  lustrada na figura 24.


	Q 210	
EMISSOR	400 m V pp	FIGURA 24

TABELA 8



-Com o frequencímetro con nectado no emissor do transistor Q 210 medir a frequência de oscilação do

oscilador, comparando o resultado com o valor indicado na tabela 9.



-Ao pressionarmos a tecla PTT ou mudarmos de canal o pino 13 do CI 202 é levado ao nível lógico "O" (terra) retornando imediatamente ao ní vel lógico "1" (+Vcc), neste instante o CI 202 através dos pinos 14, 15,16 e 17 envia informações para a memória(CI 201), estas informações estão indicadas na tabela 10.





TABELA - 10

-Com o osciloscópio con nectado nos pinos 2 e 3 do CI 204 (vide figura 6) acionar a tecla PTT e verifi-

car o nível do sinal, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 11 e com a forma de onda ilustrada na fig.25.

CI - 204		
PINOS 2 E 3	2,5 Vpp	FIGURA 25

TABELA-II



-Com o frequencímetro conectado nos pinos 2 e 3 do CI 204, pressionar a tecla PTT e verificar a frequência do divisor primário, o valor encontrado deve estar compreendido entre 2 .125 KHz e 3.421 KHz e com o nível aproximadamente igual ao

especificado na tabela.11.

-Com o voltimetro digital conectado no pino 6 do CI 203 (vide fig. 4) pressionar a tecla PTT e verificar o nível de tensão que deve estar situado' entre 2 e 6 Vdc, para um espaçamento máximo entre canais de 20 MHz.

#### 1.4 SELETOR DE CANAIS.

Com o osciloscópio devidamen te calibrado(em VOLTS DC) verificar os níveis DC nos pinos 1,2,3,4 e 10 do CI 5 (vide fig. 1) comparando os resultados obtidos com os níveis indicados na tabela 12.

CI- 5		
PINO I	5 Vdc	
PINO 2	5 Vdc	
PINO 3	O Vdc	
PINO 4	5 V <b>dc</b>	
PINO IO	5Vdc	

TABELA-12

-Com o osciloscópio de vidamente calibrado (em VOLTS DC)verificar os níveis DC nos pinos 1, 2, 3, 4 e 10 pressionando a tecla 'UP' de mu-


dança de canal para cada um dos pinos mencionados, comparando o resultado obtido 'em cada pino com os níveis indicadoss na tabela 13.

C1-5		
PINO I	O Vdc	
PINO 2	O V <b>dc</b>	
PINO3	5 V <b>dc</b>	
PINO4	5 Vdc	
PINOIO	OVdc	

TABELA-13

-Com o frequencímetro conectado no pino 4 do CI 5, pressionar a tecla "UP" de mudança de canais, mantendo a mesma pressionada o tempo suficiente para verificar a frequência com que mudam os digitos. Esta frequência é de aproximadamente 14 Hz, podendo variar um pouco, devido a tolerância do capacitor.

-Com o osciloscópio devidamente calibrado, pressionar a tecla ''UP'' de mudança de canais, mantendo a mesma pressionada e verificar o que ocorre com o nível DC existente no pino 13 do CI 7 (vide figura 1) comparando o resultado obtido com o indicado na figura 26.



AT 2 --- INSTANTE EM QUE O CONTADOR APÓS ATINGIR O NÚMERO Máximo de canais de operação existente no transceptor retorna ao canal inicial.

-Com o frequencimetro conectado no pino la do CI 5 (vide figura 1) verificar a frequência de osecilação, que deve estar próxima de 100 Hz, devendo-se levar em consideração a tolerância dos componentes.

#### 1.5 COMANDO DE PTT.

1.5.1 Em repouso(transceptor em recepção).

-Com o voltímetro digital medir a tensão no pino PTT(2) do conector CT 222P comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 14.

CONECTOR	CT222p
PINO (2)PTT	12,87 V do

TABELA 14

tal medir a tensão no coletor do tran-

-Com o voltímetro digi sistor Q 211(vide fig.8B) comparando o va são no coletor do tranlor medido com o indicado na tabela 15.




TABELA 15

-Com o voltímetro digi- do CI 206(vide fig.8B)comparando os valo tal medir as tensões nos pinos 1 e 3 res medidos com os valores da tabela 16.

C 1 -	206
PINO 1	6,69 Vd℃
PINO 3	2,41 Vdc

TABELA 16

tores dos transistores Q 213 e Q 215 tabelas 17 e 18.

-Com o voltímetro digi- (vide figura 8B), comparando os valores tal medir as tensões nas bases e cole- medidos com os valores indicados nas

Q - 213	
BASE	4,50 Vdc
COLETOR	6,79 Vdc

TABELA 17


Q 215		
BASE	0,73 Vdc	
COLETOR	0.04 Vdc	

TABELA 18

1.5.2 PTT acionado (transceptor em transmissão).

-Com o voltímetro digi

tal medir a tensão no coletor do transistor Q 211, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 19.



\* DEPENDE DA CONSTANTE DE TEMPO, FORMADA POR R 258 E C 272

-Com o voltímetro digital medir a tensão no pino 1 do CI-206, imediatamente após pressionar a

tecla PTT, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 20.

C,1 -	206
PINO 1	6,67 Vdc

TABELA 20

-Com o voltímetro digital medir as tensões de base e coletor do transistor Q 213, comparando os valores medidos com os valores indicados na tabela 21.


Q 213		
BASE	0,67 Vdc	
COLETOR	O Vdc	

TABELA 21

-Com o voltímetro digital medir as tensões de base dos transistores Q 214 e Q 215 (vi de figura 8B) e a tensão de coletor Q 214, comparando os valores medidos com os valores indicados nas tabelas 22 e 23.


Q 214		
BASE	, 6,64 Vdc	
COLETOR	7,28 Vdc	

TABELA 22



-Após um tempo de aproximadamente 3 minutos com a tecla PTT pressionada (tempo suficiente para que a transmissão seja interrompida automa ticamente) fazer as médias relacionadas abaixo.:

-Com o voltímetro digital medir a tensão no coletor do transistor Q 211, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 24.



\* DEPENDE DA CONSTANTE DE TEMPO, FORMADA POR R 258 E C 272

-Com o voltímetro digital medir a tensão no pino 1 do CI 206, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 25.

CI-	206
PINO 1	l,90 Vdc

-Com o voltimetro ' comparando digital medir as tensões de base com os e coletor do transistor Q 213, ' bela 26.

comparando os valores medidos '
com os valores indicados na tabela 26.

Q - 213		
BASE	O Vdc	
COLETOR	6,83 Vdc	

TABELA 26

- Com o voltímetro di gital medir as tensões de base dos transistores Q 214 e Q 215, e a tensão

de coletor de Q 214, comparando os vados lores medidos com os valores indicados nas tabelas 27 e 28.

Q 2	214
BASE	6,84 Vdc
COLETOR	O Vdc

TABELA 27

Q	215
BASE	0,7 2 Vdc

TABELA 28

1.6 <u>ALARME DE SOBRE-TEN</u>
<u>SÃO</u>.
-com o osciloscópio de-

-com o osciloscopio devidamente calibrado (em VOLTS DC) medir a tensão DC no pino 7 do CI 206 (vide figura 8B), comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 29.





TABELA 29

alimentação acima de 15 VDC, com osci loscópio verificar o nível e a for-a a forma de onda ilustrada na figuma de onda no pino 7 do CI 206, '

-Elevar a tensão de comparando o, resultado obtido com o valor indicado na tabela 30 e com ra 27.

C1 - 206		
PINO 7	7 Vdc	

TABELA 30



-Ainda com a tensão de alimentação acima de 15 VDC, com o frequencimetro medir a frequência do

oscilador de tom de alarme no pino 7 do CI 206 comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 31.

C1 -206		
PINO 7	f≅1KHz	

TABELA 31

#### 1.7 OUT LOCK.

-Com o voltimetro digital conectado na base do transistor Q -203 (vide figura 5), pressioanr a tecla PTT e verificar a tensão, comaparando o valor medido com o valor indicado na tabela 32.




TABELA 32

-Com o voltímetro di gital conectado na base do transistor Q 203, curto-circuitar os pinos 10 e 11 do CI 201 (vide figura 4),pressio

nar a tecla PTT e verificar a ten são no voltimetro, comparando o resultado obtido com o valor indicado na tabela 33.




TABELA 33

#### 1.8 EXCITADOR.

Todas as medidas a seguir referem-se ao circuito excitador e são realizadas com a tecla PTT pressiona da, ou seja, com o transceptor em transmissão.

-Com o voltímetro digi

tal medir as tensões de base, cole tor e emissor do transistor Q 203 e Q 204 (vide figura 5); Q 216, Q 217 e Q 218 (vide figura 6), comparando os valores medidos com os valores indicados na tabela 34.

	Q 203	Q 2 0 4	Q 216	Q 217	Q 218	UNIDADE
BASE	3,10	2,10	0,87	0,39	0,27	Vdc
EMISSOR	2,40	1,40	0,19	0,15	0	Vdc
COLETOR	7, 28	2,45	7, 29	7, 29	11,30	Vdc

TABELA 34

-desligar a carga e o wattimetro (em série) do conector de antena do transceptor e ligar na saída do excitador (vide figura 8).

-Pressionar a tecla

PTT e verificar através do wattimetro (em série com a carga) ligado à saída do excitador a potência desenvolvida 'pelo mesmo, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 35.

SAÍDA DO	EXITADOR
POTÊNCIA	DE 2.7 À 3.5 WATTS

TABELA-35

#### 1.9 ESTÁGIO FINAL.

Após certificar-se de que o circuito excitador está funcionan do corretamente, conectar a carga e o wattimetro (em série) ao conector de an tena do transceptor.

-Pressionar a tecla ' PTT e verificar através do wattimetro a potência edsenvolvida pelo estágio fi⇒ nal, que deve ser de 50Watts.

#### 1.10 REFLETOMETRO.

-Com o estágio final fun cionando corretamente (50 W de potên cia de RF) medir com voltímetro di gital a tensão no pino 1 (fio laranpino 2 (fio marrom) do coja) e nector CT 213P (vide figura 8), valores comparando os medidos com os valores indicados na tabela 36.

CONECTOR	CT- 213 P
PINO I	5,54 Vdc
PINO 2	4,13 Vdc

TABELA-36

-Com o voltímetro digital medir as tensões nos pinos 1, 2, 3 5 e 7 do CI 208 (vide figura 6) compa-

parando os valores medidos com os valores indicados na tabela 37.

CI - 208	
PINO 1	3,55 Vdc
PINO 2	I,80 Vdc
PINO 3	0,60 Vdc .
PINO 5	2.20 Vdc
PINO 7	2,20 Vdc

TABELA-37

-Com o voltímetro di gital medir as tensões de base, emissor e coletor dos transistores  $\sim Q_-220$ 

(vide figura 8) e Q 221(vide fig.6)com parando os valores medidos com os va lores indicados nas tabelas 38 e 39.

Q-220	
BASE	7,80 Vdc
EMISSOR	11,70 Vdc
COLETOR	12,48 Vdc

TABELA-38

Q - 221	
BASE	3,0 Vdc
EMISSOR	2.75 Vdc
COLETOR	11,48 Vdc

TABELA-39

-Desconectar a carga do conector de antena do transceptor, pressioanr a tecla PTT e com o voltime tro digital medir as tensões nos pinos 1(fio laranja) e 2(fio marrom) do conector CT 213P, nos pinos 1, 2,3, 5, e 7 do CI 208, nos terminais base, emissor e coletor dos transistores Q 220 e Q 221, comparando os valores medidos com os valores indicados nas tabelas 40,41,42 e 43.

CONECTOR CT-213P	
PINO I	3,45 Vdc
PINO 2	4,14 Vdc

TABELA 40

C1-208	
PINO I	2,10 Vdc
PINO 2	I, SO Vdc
PINO 3	0.60 Vdc
PINO 5	2,20 Vdc
PINO 7	2,00 Vdc

TABELA 41

Q - 220	
BASE	2,28 Vdc
EMISSOR	11,45 Vdc
COLETOR	12,48 Vdc

TABELA 42

0-221	
BASE	I, 9 6 Vdc
EMISSOR	1,36 Vdc
COLETOR	11,48 Vdc

TABELA 43

#### II-RECEPTOR.

#### 2.0 GENERALIDADES.

Ligar ao conector de antena, existente no painel trazeiro do transceptor um gerador de RF sintonizado na frequência do canal em operação.

Assim como o transmissor, a manutenção do receptor é feita ' testando-se diversos blocos que compõe o mesmo.

## 2.1 AMPLIFICADOR DE ÁU-DIO.


-Conectar o alto-falan te na saída de áudio, ou seja, no conece tor CT 006P (vide figura 11).

-Com o gerador de áudio


injetar um sinal senoidal de 1 KHz sobre o potenciômetro de volume R31(nas extremidades) e verificar o aparecimento de um apito no alto-falante, caso contrário verificar o circuito amplificador de áudio.

#### 2.2 SILENCIADOR.

-Com o controle de 'silenciador totalmente aberto, medir com um voltímetro digital a tensão de base do transistor Q 5 (vide figura 11) comparando o valor medido com o valor indicado 'na tabela 44.



-Com o controle de silenciador totalmente fechado, medir com um voltímetro digital a tensão de base do (transistor Q 5, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 45.



## 2.3 <u>DETETOR-LIMITADOR DE</u> 2º CONVERSÃO.

-Com o frequencímetro medir a frequência no pino 16 e 3


do CI 1 (vide figura 11), comparando os valores medido com os valores indicados na tabela 46.


CI-1	
PINO 3	f = 45 MHz
PINO 16	f = 455KHz

TABELA 46

-Com o osciloscópio de vidamente calibrado, verificar o nível e a forma de onda no pino 9 do CI 1,

comparando os resultados obtidos com o vabor e forma de onda indicados na tabela 47 e na figura 28.






-Com o voltímetro digital medir as tensões de base, coletor e emissor do transistor () 6 (vide figura 11), comparando os valores medidos com os valores indicados na tabela 48.

	Q 6	
EMISSOR	O Vdc	
BASE	0,72 Vdc	
COLETOR	2,12 V dc	

TABELA 48

-Com o frequencímetro medir a frequência no coletor do trans

sistor Q 6 comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 49.



2.4 AMPLIFICADORES E-FILTROS DA 1º FI (45 MHz).

-Com o voltimetro '

digital medir as tensões de "source", dreno e "gate" 2 do transistor Q 4 comparando os valores medidos com os valores indicados na tabela 50.

Q 4	
SOURCE	0,38 Vdc
DRENO	6,93 Vdc
GATE 2	3,78 Vdc

TABELA 50

-Com o voltímetro di gital medir as tensões de "source" e dreno do transistor Q 3 (vide figura 11), comparando os valores medidos com os valores indicados na tabela 51.

Q 3	
SOURCE	2,0 Vdc
DRENO	6,23 Vdc

TABELA 51

2.5 <u>PRIMEIRO MISTURADOR</u>.

-Com o frequencimetro '
medir as frequências nos pinos 8 e 3

do misturador MX1, comparando os valores medidos com os valores indicados na tabela 52.

PRIMEIRO	MISTURADOR MX-1
PINO 3	f = 45 MHz
PINO 8	f= fc + 45 MHz **

 ONDE: fc=FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO DO CANAL EM OPERAÇÃO.

TABELA 52


2.6 AMPLIFICADOR DOS SI NAIS DE VCC.

-Com o voltimetro dig<u>i</u>

tal medir a tensão no terminal dre-


no do transistor Q 2 (vide figura 11), comparando o valor medido 'com o valor indicado na tabela

com o valor indicado na tabela



-Com o frequencimetro' medir a frequência do terminal ''source''

do transisitor Q 2, comparando o valor medido com o valor indicado na tabela 54.




#### \* ONDE: fc= frequência de recepção do canal em operação.


2.7 <u>AMPLIFICADOR DE RF.</u>
-Com o voltimetro digital medir as tensões nos terminais '


"gate" 2, dreno e "source" do transistor Q1 (vide fig.11), comparando os valores me didos com os valores indicados na tabela 55.


٥	1
GATE 2	4,16 Vdc
DRENO	6,98 Vdc
SOURCE	6,167 Vdc

TABELA 55









# TELECOMUNICAÇÕES INTRACO IND.COM. LTDA



ESC:

EQUIP: SELETOR DE CANAIS

DATA'09/05/88 PROJ: Nº COD:

## RÉGUA HA-1151 - RECEPTOR -

ITÉM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C-0 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 C-21 C-22 C-23 C-24 C-25 C-26 C-27 C-28 C-29 C-30 C-21 C-25 C-30 C-31 C-25 C-26 C-27 C-28 C-29 C-30 C-31 C-24 C-25 C-24 C-25 C-26 C-27 C-28 C-29 C-30 C-31 C-24 C-25 C-26 C-27 C-28 C-29 C-30 C-31 C-32 C-30 C-31 C-32 C-33 C-40 C-37 C-38 C-36 C-37 C-38 C-39 C-30 C-31 C-32 C-31 C-32 C-33 C-34 C-35 C-36 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-39 C-30 C-31 C-32 C-31 C-32 C-30 C-31 C-27 C-28 C-29 C-30 C-31 C-32 C-30 C-31 C-32 C-31 C-32 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-38 C-37 C-40 C-41 C-42 C-42 C-43 C-42 C-45 C-45 C-45 C-45 C-46 C-47 C-42 C-45 C-46 C-45 C-46 C-45 C-46		Capacitor cerâmico disco NPO 5p6    Qapacitor cerâmico disco NPO 2pF    Sov Capacitor cerâmico disco NPO 8p2    Qapacitor cerâmico disco NPO 8p2    Qapacitor cerâmico disco NPO 6p8    Qapacitor cerâmico disco NPO 2p2    Qapacitor cerâmico disco NPO 1p5    Qapacitor cerâmico disco NPO 1p5    Qapacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1Z0pF    Qapacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco MPO 2p2    Qapacitor cerâmico disco MPO 2p2    Qapacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco MPO 1pF ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco MPO 1pF ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 1pF (P ou F) 50V Capacitor cerâmico disco NPO 1pF (P ou F) 50V Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico disco NPO 33pF ± 5% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 33pF ± 5% 50V Capacitor c

## RÉGUA HA-1151

## - RECEPTOR -

ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO
C-47 C-48 C-49 C-50 C-51 C-52 C-53 C-55 C-55 C-56 C-61 C-62 C-63 C-64 C-65 C-66 C-70 C-72 C-73 C-77 C-78 C-81 C-82 C-83 C-84 C-85 C-81 C-82 C-84 C-87 C-88 C-81 C-82 C-83 C-84 C-85 C-87 C-88 C-88 C-88 C-88 C-88 C-88 C-88	CODIGO	Capacitor cerâmico 100k 10% 50V(cerâmico multicamadas) Capacitor cerâmico 100k 10% 50V(cerâmico multicamadas) Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 100V Capacitor cerâmico 100K 10% 50V(cerâmico multicamadas) Capacitor cerâmico 100K 10% 50V(cerâmico multicamadas) Capacitor cerâmico 100K 10% 50V(cerâmico multicamadas) Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GP 10K (-20% + 50%) 100V Capacitor poliester metalizado 100k 10% 250V Capacitor poliester metalizado 100k 10% 250V Capacitor poliester metalizado 10k 10% 400V Capacitor poliester metalizado 10k 10% 400V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor eletrolitico 22µF x 35V Capacitor eletrolitico 470µF x 16V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 5
R-4		Resistor 680 1/8W Resistor 22 1/8W

RÉGUA HA-1151 - RECEPÇÃO -

	T	
ITEM	CQDIGO	DESCRI CÃO
R-6 R-7 R-8		Resistor 15 1/8W Resistor 180 1/8W Resistor 1k 1/8W
R-9 R-10 R-11 R-12 R-13		Resistor 100 1/8W Resistor 220 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 100 1/8W
R-14 R-15 R-16 R-17		Resistor 33K 1/8W Resistor 39K 1/8W Resistor 560 1/8W Resistor 100 1/8W
R-18 R-19 R-20 R-21 R-22		Resistor 100k 1/8W resistor 270K 1/8W Resistor 1K5 1/8W Resistor 15k 1/8W Resistor 18K 1/8W
R-23 R-24 R-25 R-26		Resistor 16K 1/8W Resistor 82K 1/8W Resistor 2K2 1/8W Resistor 2Z 1/8W
R-27 R-28 R-29 R-30		Resistor 1k8 1/8W Resistor 47k 1/8W Resistor 47K 1/8W Resistor 180 1/8W
R-33 R-34 R-36 R-37 R-38		Resistor 180 1/8W Resistor 15k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W
R-36 R-39 R-40 R-41 R-42		Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 2,2 1/8W Resistor 220 1/8W
R-43 R-44 R-45 R-46		Resistor 2,2 1/8W Resistor 10 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 10 1/8W
R-47 R-48 R-49 R-50		Resistor 820 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 220K 1/8W Resistor 1M 1/8W
R-51 R-52 R-53 R-54 R-55		Resistor 10k 1/8W Resistor 220K 1/8W Resistor 1M 1/8W Resistor 100K 1/8W Resistor 10k 1/8W
1, 00		10020 001 10N =, 0.1

## - RECEPÇÃO -

ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO
R-56 R-57 R-58 R-59 R-60 R-61 R-62 R-63		Resistor 10k 1/8W
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5 Q-6		Transistor BF 982 Transistor J 310 Transistor J 310 Transistor 3N 209 Transistor BC 549 Transistor BF 254
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-9 D-10		Diodo 1N 914 Diodo 1N 4732 ZENER 4,7V Diodo 1N 914
D-11 D-12 D-13 D-14		Diodo 1N 914
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12 L-13 L-13 L-14 L-15 L-16		Bobina MC 117 F Bobin MC 117 F Bobina MC 117 F Bobina MC 117 F Bobina MC 117 A Bobina LuH Bobina LuH Bobina 12µH Bobina 5966 Bobina 5966 Bobina 5966 Bobina 5966 Bobina MC 045

RÉGUA HA-1151 - RECEPÇÃO -

ITEM	CODICO	DESCRIÇÃO
L-17		Bobina 7102 quad.
CI-1 CI-2 CI-3 CI-4 CI-5 CI-6 CI-7 CI-8		Circuito Integrado MC 3557 Circuito Integrado TDA 2002 Circuito Integrado TDA 2002 Circuito Integrado CD 4093 Circuito Integrado CD 4093 Circuito Integrado CD 4193 Circuito Integrado CD 4193 Circuito Integrado CD 4068 Circuito Integrado CD 4068 Circuito Integrado CD 4093
MX-1 FT-1 FT-2 FT-3		Misturador passivo MCL SBL 01 Filtro à cristal 45RB2 Filtro à cristal 45RB2 Filtro à cristal CFS 455E
X-1		Cristal piezoeletrico 45 455 KHz
		Jump curto celis
CT-006P CT-029 CT-008P CT-019J		Conector WP-9002-01 2 pinos macho Conector WP-9002-01 2 pinos macho Conector WP-9002-01 4 pinos macho Conector WP-9002-01 4 pinos macho
CT-001P CT-002P CT-005P CT-007J CT-010P CT-011P CT-012P CT-013P CT-014P CT-015P CT-016P CT-017P CT-018P CT-028P CT-030P CI-9		Terminal Celis MS-4 polos Terminal Celis MS-3 polos Terminal Celis MS-4 polos Terminal Celis MS-3 polos Terminal Celis MS-10 polos Terminal Celis MS-10 polos Terminal Celis MS-3 polos Terminal Celis MS-7 polos Terminal Celis MS-7 polos Terminal Celis MS-7 polos Terminal Celis MS-7 polos Terminal Celis MS-2 polos Conector Celis 3 terminais Placa de circuito impresso HA-1151

## RÉGUA HA-1152 - TRANSMISSOR -

ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO
C-201 C-202 C-203 C-204 C-205 C-206 C-207 C-208 C-209 C-210 C-211 C-212 C-213 C-214 C-215 C-216 C-217 C-218 C-219 C-220 C-221 C-222 C-223 C-221 C-225 C-223 C-224 C-225 C-227 C-228 C-227 C-230 C-231 C-232 C-233 C-231 C-235 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-237 C-238 C-240 C-241 C-242 C-242 C-243 C-244 C-245 C-245 C-247		Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco NPO 10pF ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 47pF ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 47pF ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 47pF ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco MPO 35pF 10% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 35pF 10% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 2p2 ± 0,25% 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV IK (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico

# REGUA HA\_1152

ITEM	CODICO	DESCRIÇÃO
C-248 C-249 C-250 C-251 C-252 C-253 C-254 C-255 C-256 C-257 C-258 C-259 C-260 C-261 C-262 C-263 C-264 C-265 C-265 C-268 C-269 C-270 C-271 C-272 C-273 C-274 C-275 C-276 C-277 C-278 C-279 C-280 C-281 C-282 C-283 C-284 C-285 C-286 C-287 C-288 C-289 C-290 C-291 C-292 C-293 C-294		Capacitor TANTALO 22µF x 35V Capacitor @erâmico disco GMV lk (-20% + 50%) 50V Capacitor poliester metalizado 47K 10% 250 V Capacitor cerâmico 100K 10% 50V multicamadas Capacitor cerâmico 100K 10% 50V multicamadas Capacitor cerâmico disco GMV lk (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV lk (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco NV lk (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco N-750 100pF 5% 100V Capacitor cerâmico disco N-750 100pF 5% 100V Capacitor Trimer 4 a 25pF Capacitor cerâmico disco N-750 33pF 5% Capacitor cerâmico disco N-750 100pF 5% Capacitor eletrolitico 22µF x 35V Capacitor poliester metalizado 10K 10% 400V Capacitor cerâmico disco GMV lk (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV lok (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV lok (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV lok (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV lok (-20% + 50%) 50V Capacitor poliester metalizado 1K 10% 400V Capacitor poliester metalizado 1K 10% 400V Capacitor poliester metalizado 1K 10% 400V Capacitor poliester metalizado 4K 10% 400V Capacitor cerâmico 10k 10% 50V multicamadas Capacitor eletrolitico 22µF x 35V Capacitor poliester metalizado 4K7 10% 400V Capacitor poliester metalizado 4K7 10% 400V Capacitor cerâmico 10k 10% 50V multicamadas Capacitor eletrolitico 100µF x 16V Capacitor cerâmico 100K 10% 50V multicamadas Capacitor cerâmico 100K 10% 50V multicamadas Capacitor cerâmico 100K 50V multicamadas Ca

## RÉGUA HA-1152

ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO
C-295 C-296 C-297 C-298 C-299 C-300 C-301 C-302 C-303 C-304 C-305 C-306 C-307 C-308 C-309 C-310		Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco NPO 56pF ± 0,5% 50V Capacitor cerâmico disco GMV 120pF 10% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 5p6 ± 0,5% 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico 100K 10% 50V multicamadas Capacitor poliester metalizado 100K ± 10% 250V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco MPO 18pF ± 0,5% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 18pF ± 0,5% 50V Capacitor cerâmico disco NPO 47pF ± 10% 50V
R-201 R-202 R-203 R-204 R-205 R-206 R-207 R-208 R-209 R-210 R-211 R-212 R-213 R-214 R-215 R-216 R-217 R-218 R-219 R-220 R-221 R-222 R-223 R-224 R-225 R-225 R-226 R-227 R-228 R-229 R-230		Resistor 100 1/8W Resistor 10 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 220 1/8W Resistor 220 1/8W Resistor 4k7 1/8W Resistor 1k2 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 1/8W Resistor 1/8W Resistor 220 1/8W Resistor 220 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 1/4 1/8W Resistor 2/5 1/8W Resistor 2/6 1/8W Resistor 2/7 1/8W Resistor 2/7 1/8W Resistor 1/8 1/8W Resistor 2/8 1/8W Resistor 8/20 1/8W

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
R-231 R-232 R-233 R-234 R-235 R-236 R-237 R-238 R-239 R-240 R-241 R-242 R-242 R-243 R-244 R-245 R-246 R-247 R-248 R-250 R-251 R-252 R-253 R-256 R-257 R-258 R-256 R-257 R-260 R-261 R-262 R-263 R-261 R-262 R-263 R-264 R-265 R-267 R-268 R-267 R-268 R-270 R-271 R-272 R-273 R-275 R-277		Resistor 100k 1/8W Resistor 100k 1/8W Resistor 1k5 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 5k6 1/8W Resistor 1k 1/8W Resistor 1k 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 33k 1/8W Resistor 5k6 1/8W Resistor 5k6 1/8W Resistor 5k6 1/8W Resistor 20k 1/8W Resistor 20k 1/8W Resistor 270k 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 390k 1/8W Resistor 390k 1/8W Resistor 390k 1/8W Resistor 150k 1/8W Resistor 150k 1/8W Resistor 150k 1/8W Resistor 14k 1/8W Resistor 150k 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 150k 1/8W Resistor 14k 1/8W Resistor 14k 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 301 1/8W Resistor 303 1/8W Resistor 304 1/8W Resistor 305 1/8W Resistor 306 1/8W Resistor 307 1/8W Resistor 308 1/8W Resistor 309 1/8W Resistor 309 1/8W Resistor 300 1/8W	

	G≸DT GO	DESCRICÃO
R-278 R-279 R-280 R-281 R-282 R-283 R-284 R-285 R-286 R-287 R-288 R-290 R-291 R-292 R-291 R-292 R-293 R-294 R-295 R-296 R-297 R-298 R-299 R-300 R-301	CÓDIGO	Resistor 1k2 1/8W Resistor 47 1/8W Resistor 4k7 1/8W Resistor 5k7 1/8W Resistor 330 1/8W Resistor 27 1/8W Resistor 3k9 1/8W Resistor 3,9 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 180 1/8W Resistor 1k8 1/8W Resistor 1k8 1/8W Resistor 10 1/8W Resistor 2k7 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 5k6 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 470 1/8W Resistor 47 1/8W Resistor 82 1/8W Resistor 82 1/8W Resistor 100 1/8W
Q-201 Q-202 Q-203 Q-204 Q-205 Q-206 Q-207 Q-208 Q-209 Q-210 Q-211 Q-212 Q-213 Q-214 Q-215 Q-216 Q-217 Q-218 Q-219 Q-219		Transistor J 310 Transistor J 310 Transistor MPSH 17 Transistor BC 328 Transistor BC 548 Transistor BC 327 Transistor BC 328 Transistor BC 328 Transistor BC 337 Transistor BC 328 Transistor BC 328 Transistor BC 328 Transistor BC 328 Transistor BC 327 Transistor MPSH 17 Transistor MPSH 17 Transistor MPSH 17 Transistor MPSH 17 Transistor MRF 237 Transistor BC 548

#### REGUA HA=1152

		,
ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO
D-201 D-202 D-203 D-204 D-205 D-206 D-207 D-208 D-209 D-210 D-211 D-212 D-213 D-214 D-215 D-216 D-219 D-210 L-202 L-203 L-204 L-205 L-206 L-207 L-208 L-209 L-211 L-212 L-213 L-214 L-215 L-216 L-217 L-218 L-219 L-220 L-221		Diodo MV 209 Diodo IN 914 Diodo IN 914 Diodo IN 914 Diodo IN 4744 ZENER 15V Diodo IN 4753 ZENER 5V Diodo IN 914 Bobina IµH Bobina I espiras
CI-201 CI-202 CI-203 CI-204 CI-205 CI-206 CI-207 CI-208		Cicuito Integrado DM 74 S 387 Circuito Integrado NJ 8820 Circuito Integrado TL 081 Circuito Integrado MC 12017 Circuito Integrado CA 1458 Circuito Integrado CA 1458 Circuito Integrado 78 L 08 Circuito Integrado CA 1458

ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO
		Cristal piezoeletrico 9.600 KHz - 4C18U
Q-220 Q-222		Conector Celis 3 terminais Conector Celis 3 terminais
CT-209P CT-210J CT-212P CT-213P CT-215 P CT-218J CT-222P CT-223P CT-223P CT-225J CT-227J CT-228P		Conector WP 9002 01 2 pinos macho Conector Celis 3 terminais Conector WP 9002 01 2 pinos macho Conector Celis 3 terminais Conector Celis 3 terminais Conector Celis 4 terminais Conector WP 9004 01 4 pinos macho Conector WP 9004 01 4 pinos macho Conector Celis 4 terminais Conector Celis 4 terminais Conector WP 9004 01 4 pinos macho
		Dissipador de aluminio anodizado preto tipo estrêla
		Ferrite BEAD
		Placa de circuito Imoresso HA-1152
9 18		
		· ·
		NET A.I

RÉGUA HA-1176 - SINALIZADOR DE TX/RX -

ITEM	CQDI CO	DESCRIÇÃO
D-217 D-218		Placa de circuito impresso HA-1176  Led verde retangular  Led vermelho retangular
CT-224J		Conector WT-0873-21 4 terminais - fêmea
	9	
		•
		· ·
	e	
	-	

## -CESTÁGIO FINAL -

TTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C-701 C-702 C-703 C-704 C-705 C-706 C-707 C-708 C-709 C-710 C-711 C-712 C-713 C-714 C-715 C-716 C-717 C-718 C-717 C-720 C-720 C-721 C-720 C-721 C-722 C-723 C-724 C-725 C-726 C-727 C-728		Capacitor mica blindado 5% 33pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 27pF x 500V Capacitor mica blindado 5% 33pF x 500V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 500V Capacitor cerâmico disco GMV 1K (-20% + 50%) 500V Capacitor mica blindado 120pF x 500V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20 + 50%) 500V Capacitor cerâmico disco 470pF 10% 500V Capacitor TANTALO 22µF x 35V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%)500V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%)500V Capacitor cerâmico disco 470pF 10% 500V Capacitor cerâmico disco 470pF 10% 500V Capacitor mica blindado 5% 200pF x 500V Capacitor mica blindado 5% 200pF x 500V Capacitor mica blindado 150pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 22pF x 500V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 500V Capacitor mica prata 1k 5% 100V Capacitor mica prata 1k 5% 100V Capacitor mica blindado 10% 22pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 39pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 32pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 56pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 56pF x 500V Capacitor mica blindado 10% 56pF x 500V
R-701 R-702 R-703 R-704 R-705		Resistor 10 1W Resistor 10 1/8W Resistor 10 1W Resistor 10 1/8W Resistor 10 1/8W Resistor 10 1/8W
Q-701 Q-702	9	Transistor MRF 262 Transistor MRF 247
D-702		Diodo 1N 914
L-701 L-702 L-703 L-704 L-705 L-706 L-707	·	Bobina 11 espiras Bobina 4 espiras Bobina 3 espiras Bobina 11 espiras Bobina 5 espiras Bobina 5 espiras Bobina 5 espiras Bobina 3 espiras

RÉGUA HA-1155 - ESTÁGIO FINAL -

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO .
L-708 L-709 L-710 L-711 L-712		Bobina. 3 espiras Bobina 6 espiras Bobina 3 espiras Bobina. 3 espiras Bobina. 3 espiras Bobina. 3 espiras
RL-701		Relé MC 2RC2
		Ferrites BEAD
CT-702J CT-705J		Conector WT 0873-21 4 terminais fêmea Conector WT 0873-21 1 terminal fêmea
		Conector MINIMODUL 8 pinos
		Placa de circuito impresso HA-1155
		·
		•
		·
		*2

# - REFLETÔMETRO -

ITEM	CQDICO	DESCRIÇ <b>Ã</b> O		
		Placa de circuito impresso HA-1156		
R <b>-</b> 801		Resistor 100 1/8W		
C-801 C-802		Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V Capacitor cerâmico disco GMV 1k (-20% + 50%) 50V		
D-801 D-802		Diodo 1N 914 Diodo 1N 914		
CT-801		Conector WT 0873-21 2 terminais fêmea		
		*		
	15			
		<u></u>		
		•		
		·		

REGUA HA-1153 - DECODIFICADOR (ATÉ 9 CANAIS) -

ITEM	CODI GO	DESCRIÇÃO			
C-601 C-602 C-603		Capacitor cerâmico 100K 10% 50V multicamadas Capacitor eletrolitico 100µF x 16V multicamadas Capacitor cerâmico 100k 10% 50V multicamadas			
R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7		Resistor 330 1/8W			
CI:-601		Circuito Integrado CD 4511			
CT-601J CT-602J		Conector Celis 2,54 MB 10 Conector Celis 2,54 MSP 90° duplo - 11 pinos			
		Placa de circuito impresso HA-1153			
		W			
		,			
		·			
		,			

REGUA HA-1157 - DISPLAY (ATÉ 9 CANAIS) -

CQDICO	DESCRIÇÃO		
	DISPLAY PD 100 PK		
	Placa de circuito impresso HA-1157		
	U.S.		
	<i>:</i>		
	CÓDIGO		

REGUA HA-1177 - DECODIFICADOR (ATE 64 CANAIS) -

ITEM	CODICO	DESCRIÇÃO
C-601 C-602		Capacitor cerâmico 100k 10% 50V multicamadas Capacitor eletrolitico 100µF x 16V
R-601 R-602 R-603 R-604 R-605 R-606 R-607 R-608 R-609		Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 1k 1/8W Resistor 1k 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 100 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W Resistor 10k 1/8W
Q-601 Q-602 Q-603		Transistor BC 548 Transistor BC 548 Transistor BC 548
D-601 D-602	=	Diodo 1N 914 Diodo 1N 914
CI-601 CI-602		Circuito Integrado 74 S 387 Circuito Integrado CD 4511
		Conector Celis 2,54 MB 10 Conector Celis 2,54 MSP
		94

RÉGUA HA-1175 - DISPLAY'S (ATÉ 64 CANAIS) -


	-4	
ITEM	CODICO	DESCRICÃO
DS-601 DS-602		Display PD 100 PK Display PD 100 PK
		Placa de circuito Impresso HA-1175
	ļ.	
E 8		
	- 6	7.2


REGUA HA-1154 - SELETOR DE CANAIS -

ITEM	CQDICO	DESCRIÇÃO			
D-501		Diodo 1N 914			
CH-501 CH-502		Chave PUSH BOTTON Chave PUSH BOTTON			
		Conector WT-0873-21 4 terminais fêmea			
		Placa de circuito impresso HA-1154			
		·			
		•			
		·			
		± 2			
		,			

## - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO -









Telecomunicações INTRACO Indústria e Comércio Ltda.

FÁBRICA

Av. Tocantins, 190 Fone (035) 631-2199 Telex 35 4318 TIIC BR 37540-Santa Rita do Sapucaí-MG DEPTO. VENDAS R. Cotoxó, 296 - Pompéia Tels. (011) 262-9865 - 65-6495 263-1690 - 263-8131 - 872-4364 Telex 11 83553 TIIC BR 05021 - São Paulo - SP